

ЕКАФП ZIT B20 MSBW

- Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)

- Излизане от Режим

РЕЖИМ РАБОТА

Натискаме бутон \uparrow или \downarrow докато стигнем до положение **Регистрация**
натискаме бутон **1 TOTAL**

Служебно **въвеждане** или **извеждане** на пари в касата:

въвеждане	сума	%+
извеждане	сума	%-

количество	X	цена	група (DP1 или DP2)	STL /междинна сума/	TOTAL
------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	--------------

група над DP2

количество	X	цена	DP3	номер група	TOTAL	TOTAL
------------	----------	------	------------	-------------	--------------	--------------

ПРИ ГРЕШКА

- До група /бутон **DP1 – DP3**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

Натискаме бутон \uparrow или \downarrow докато стигнем до положение **Четене**
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

Натискаме бутон \uparrow или \downarrow докато стигнем до положение **Нулиране**
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL TOTAL STL**
/за разпечатка/

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

Натискаме бутон \uparrow или \downarrow докато стигнем до положение **Фиск. памет**
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL**

1 1	STL	начална дата	X	крайна дата	VD
		/ 01 01 21 /		/ 31 01 21 /	

Натискаме бутон \uparrow или \downarrow докато стигнем до положение **Нулиране**
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL**

1 ALT задържае + STL начална дата QTY крайна дата VD

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: ventood@abv.bg

ВЕНТ
ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС