

## ZIT 2007 BG

<b>О</b>	- Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)	01.....
		02.....
		03.....
		04.....
<b>М</b>	- излизане от режим и смяна на режимите	05.....
		06.....

### РЕЖИМ РАБОТА

#### **М**

От положение **Регистрация** **1** CLK - влизане в режим работа

Служебно въвеждане на пари в касата:

въвеждане: сума + %

извеждане: сума - %

количество	QTY	цена	група	STL	TOTAL
			(от 01 до 06)	/междинна сума/	

количество	QTY	цена	06	№ група	STL	TOTAL
------------	-----	------	----	---------	-----	-------

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 06/** сумата се чисти с бутон **С**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

#### **М**

От положение **Четене** 9 9 9 9 CLK TOTAL

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

#### **М**

От положение **Нулиране** 9 9 9 9 CLK TOTAL

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

#### **М**

От положение **Фиск. памет** 9 9 9 9 CLK

1	1	STL	начална дата / 01 01 20 /	QTY	крайна дата / 31 01 20 /	VD
---	---	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	----