

ZIT 2007 BG

		101
О	- Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)	102
		103
		104
М	- излизане от режим и смяна на режимите	105
		106

РЕЖИМ РАБОТА

М

От положение **Регистрация** **1** CLK - влизане в режим работа

Служебно въвеждане на пари в касата:

въвеждане: **сума** + %

извеждане: **сума** - %

количество	QTY	цена	CLK	номер код	<u>PLU</u> REP	STL	TOTAL
------------	-----	------	-----	-----------	-------------------	-----	-------

/междинна сума/

ПРИ ГРЕШКА

- Преди бутон **PLU** сумата се чисти с бутон **C**
- След бутон **PLU** /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

М От положение **Четене** **9 9 9 9** CLK **TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

М

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** CLK **TOTAL** **STL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

М От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** CLK

1 1 **STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**
/ 01 01 20 / / 31 01 20 /

ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ

Последен работен ден от месеца след дневния отчет в режим НУЛИРАНЕ

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: ventood@abv.bg

натискаме бутон PLU

ВЕНТ
ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС