

## ZIT 2007 BG

		01.....
<b>О</b>	- Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)	02.....
		03.....
		04.....
<b>М</b>	- излизане от режим и смяна на режимите	05.....

### РЕЖИМ РАБОТА

**М**

От положение **Регистрация** **1** **CLK** - влизане в режим работа

Служебно въвеждане на пари в касата:

въвеждане: **сума** + %  
извеждане: **сума** - %

количество	<b>QTY</b>	цена	група	<b>STL</b>	<b>TOTAL</b>
			(от 01 до 05)	/междинна сума/	

маркиране над пета група:

количество	<b>QTY</b>	цена	<b>06</b>	номер на група	<b>STL</b>	<b>TOTAL</b>
					/междинна сума/	

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 06/** сумата се чисти с бутон **С**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

**М** От положение **Четене** **9 9 9 9** **CLK** **TOTAL**

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

**М**

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK** **TOTAL** **STL**  
(за разпечатка)

Отчет по департаменти (трябва да е пуснат Дневен отчет):

**М** От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK**

**1** **ALT + STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**  
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

**М** От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** **CLK**

**1** **1** **STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: [ventood@abv.bg](mailto:ventood@abv.bg)

/ 01 01 21 /

/ 31 01 21 /

**ВЕНТ**  
ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС