“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 0878141001 e-mail: ventood@abv.bg

eXpert

О - ВКЛЮЧВА АПАРАТА

MODE – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

MODE

От положение **Регистрация** **1** **CLK** - влизане в режим работа

*Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:*

*въвеждане сума **+%***
*извеждане сума **-%***

количество **QTY** цена група **ST** **TL**
*(от **01** до **03**)* */междинна сума/*

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 04**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

MODE От положение Четене 9 9 9 9 CLK TL

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

MODE

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK** **TL** **ST**
/за разпечатка/

Отчет по департаменти последен работен ден *(трябва да е пуснат Z отчет)*:

От положение Нулиране 9 9 9 9 CLK VD

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ***(вади се от 1 до 7 число на следващия месец)***

MODE
От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** **CLK**

1 1 **ST** начална дата **QTY** крайна дата **VD**
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /

ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС