

## Compact M

**О** - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

**М** – излизане от режим и смяна на режимите

### РЕЖИМ РАБОТА

**М**

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане	сума	+%
извеждане	сума	-%

По фактура:

цена	група	<b>ALT + .</b>	0000000001	<b>STL</b>	010120	<b>STL</b>	<b>TL</b>
	/от 01 до 04/		/N ф-ра/		/дата/		

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01**/ сумата се чисти с бутон **С**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- 

### Междинен отчет

**М** От положение **Четене 9 9 9 9** CLK TL

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

**М** От положение **Нулиране 9 9 9 9** CLK TL **STL**  
/за разпечатка/

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

**М** От положение **Фиск. памет 9 9 9 9** CLK

<b>1 1</b>	<b>STL</b>	начална дата	<b>QTY</b>	крайна дата	<b>VD</b>
		/ 010120 /		/ 310120 /	

Отчет департаменти /бройки/ за период.Трябва да е пуснат Дневен отчет

**М** От положение **Нулиране 9 9 9 9** CLK

**1 ALT задържае+ STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**