

Compact M

O - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

M – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

M

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане сума +%
извеждане сума -%

количество **QTY** цена група **STL** **TL**
/от 01 до 04/ /междинна сума/

количество **QTY** цена **D+** № група **STL** **TL**

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

M От положение **Четене 9 9 9 9 CLK** **TL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

M От положение **Нулиране 9 9 9 9 CLK** **TL** **STL**
/за разпечатка/

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

M От положение **Фиск. памет 9 9 9 9 CLK**

1 1 STL начална дата **QTY** крайна дата **VD**
/ 010121 / / 310121 /

Отчет департаменти /количество/ за период.Трябва да е пуснат Дневен отчет

M От положение **Нулиране 9 9 9 9 CLK**

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: ventood@abv.bg

1 ALT задържае + STL начална дата QTY крайна дата VD

