

## Compact S

**O/M** - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

**O/M** – излизане от режим и смяна на режимите

### РЕЖИМ РАБОТА

**O/M**

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане	сума	ALT (задържа се)	±%
извеждане	сума	±%	

брой	<b>QTY</b>	цена	<b>D+</b>	<b>STL</b>	<b>TL</b>
				/междинна сума/	

брой	<b>QTY</b>	цена	<b>ALT</b> (задържа се)	<b>D+</b>	номер група	<b>STL</b>
	<b>TL</b>					

### Наложен платеж:

количество	<b>QTY</b>	цена	<b>ALT</b> (задържа се)	<b>D+</b>	номер група
------------	------------	------	-------------------------	-----------	-------------

<b>ALT</b>	<b>STL</b>	<b>1</b>	<b>STL</b>
------------	------------	----------	------------

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **D+**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

<b>O/M</b>	От положение	Четене	9 9 9 9	<b>CLK</b>	<b>TOTAL</b>
------------	--------------	--------	---------	------------	--------------

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

<b>O/M</b>	От положение	Нулиране	9 9 9 9	<b>CLK</b>	<b>TL</b>	<b>STL</b>
						/за разпечатка/

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

<b>O/M</b>	От положение	Фиск. памет	9 9 9 9	<b>CLK</b>
------------	--------------	-------------	---------	------------

1	1	STL	начална дата / 010121 /	QTY	крайна дата / 310121 /	VD
---	---	-----	----------------------------	-----	---------------------------	----

