

## Compact S

**O/M** - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

**O/M** – излизане от режим и смяна на режимите

### РЕЖИМ РАБОТА

**O/M**

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане	сума	ALT (задържа се)	$\pm\%$
извеждане	сума	$\pm\%$	

брой	<b>QTY</b>	цена	<b>D+</b>	<b>STL</b>	<b>TL</b>
				/междинна сума/	

брой	<b>QTY</b>	цена	<b>ALT</b> (задържа се)	<b>D+</b>	номер група	<b>STL</b>
	<b>TL</b>					

**По фактура:**

цена **D+ 2 ALT**(задържа се) **CLK** номер фактура **TL**

**3 ALT**(задържа се) **CLK** дата на фактура **TL TL**

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **D+**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

**O/M** От положение Четене 9 9 9 9 CLK TOTAL

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

**O/M** От положение Нулиране 9 9 9 9 CLK TOTAL

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

**O/M** От положение Фиск. памет 9 9 9 9 CLK

1 1 **STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: [ventood@abv.bg](mailto:ventood@abv.bg)

/ 010119 /

/ 310119 /

