

Compact M

O - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

M – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

M

От положение **Регистрация 1** **CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане сума +%

извеждане сума -%

количество	QTY	цена	CLK	№ на код	PLU	STL	TOTAL
------------	------------	------	------------	----------	------------	------------	--------------

/междинна сума/

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

M От положение **Четене 9 9 9 9** **CLK** **TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

M От положение **Нулиране 9 9 9 9** **CLK** **TOTAL** **STL**

/за разпечатка/

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

M От положение **Фиск. памет 9 9 9 9** **CLK**

1 1 **STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: ventood@abv.bg

/ 010121 /

/ 310121 /

