

## Compact S

O/M - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

O/M – излизане от режим и смяна на режимите

### РЕЖИМ РАБОТА

O/M

От положение **Регистрация 1** **CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане сума **ALT** (задържа се) **±%**

извеждане сума **±%**

брой **QTY** цена **D+** **STL** **TL**  
*/междинна сума/*

брой **QTY** цена **ALT**(задържа се) **D+** номер група **STL**  
**TL**

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **D+**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

O/M От положение **Четене** **9 9 9 9** **CLK** **TOTAL**

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

O/M От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK** **TL** **STL**  
*/за разпечатка/*

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

O/M От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** **CLK**

1	1	STL	начална дата / 010120 /	QTY	крайна дата / 310120 /	VD
---	---	-----	----------------------------	-----	---------------------------	----

