

eXpert SX 01

O - ВКЛЮЧВА АПАРАТА

MODE – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

MODE

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане	сума	+%
извеждане	сума	-%

количество	QTY	цена	CLK	№ на код	PLU	ST	TOTAL
							/междинна сума/

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 04/** сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

MODE От положение Четене 9 9 9 9 CLK TL

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

MODE

От положение **Нулиране 9 9 9 9 CLK TL ST**
/за разпечатка/

Отчет по артикули (трябва да е пуснат Z отчет):

2 ALT + ST	начална дата	QTY	крайна дата	VD
	/ 01 01 20 /		/ 31 01 20 /	

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

MODE

От положение	Фиск. памет	9 9 9 9	CLK	
1 1 ST	начална дата	QTY	крайна дата	VD
	/ 01 01 20 /		/ 31 01 20 /	