

eXpert SX 01

О - ВКЛЮЧВА АПАРАТА

MODE – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

MODE

От положение **Регистрация** **1** **CLK** - влизане в режим работа

Служебно **въвеждане** (или **извеждане**) на пари в касата:

въвеждане	сума	+%
извеждане	сума	-%

количество	QTY	цена	група (от 01 до 03)	ST	TL
------------	-----	------	------------------------	----	----

По фактура:

цена	група	ALT + .	0000000321	ST	010121	ST	TL
	/от 01 до 04/		/N ф-ра/		/дата/		

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 04/** сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

MODE От положение Четене 9 9 9 9 CLK TL

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

MODE

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK** **TLST**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

MODE

От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** **CLK**

1 1	ST	начална дата / 01 01 19 /	QTY	крайна дата / 31 01 19 /	VD
------------	-----------	------------------------------	------------	-----------------------------	-----------