

Daisy Micro C

О - Включва и Изключва Апарата (задържа се)

MODE – излизане от режим и смяна на режимите

РЕЖИМ РАБОТА

MODE

От положение **Регистрация 1 CLK** - влизане в режим работа

Служебно въвеждане (или извеждане) на пари в касата:

въвеждане сума +%

извеждане сума -%

количество	QTY	цена	CLK	№ на код	PLU REP	STL <i>/междинна сума/</i>	TOTAL
------------	------------	------	------------	----------	--------------------------	--------------------------------------	--------------

ПРИ ГРЕШКА

- Преди бутон **CLK** сумата се чисти с бутон **C**
- След бутон **PLU** /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

MODE От положение Четене 9 9 9 9 CLK TOTAL

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

MODE От положение Нулиране 9 9 9 9 CLK TOTAL STL

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

MODE От положение Фиск. памет 9 9 9 9 CLK

1	1	STL	начална дата / 010120 /	QTY	крайна дата / 310120 /	VD
---	---	------------	----------------------------	------------	---------------------------	-----------