

Perfect M 01

0 - Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)

BACK - Излизане от Режим

РЕЖИМ РАБОТА

Натискаме бутон **↑** или **↓** докато стигнем до положение **Регистрация**
натискаме бутон **OK 1 OK**

Служебно **въвеждане** или **извеждане** на пари в касата:

въвеждане	сума	ALT(задържа се)	%
извеждане	сума	%	

брой	QTY	цена	група (от 01 до 03)	STL /междинна сума/	TOTAL
------	------------	------	------------------------	-------------------------------	--------------

група над **03** - брой **QTY** цена **D+** номер група **OK TOTAL**

ПРИ ГРЕШКА

- До група /бутон **01 – 03/** сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

BACK

Натискаме бутон **↑** или **↓** докато стигнем до положение **Нулиране**

натискаме бутон **OK 9999 OK TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

BACK

Натискаме бутон **↑** или **↓** докато стигнем до положение **Фискална памет**

натискаме бутон **OK 9999 OK**

1 1 STL	начална дата	QTY	крайна дата	VD
	/ 01 01 19 /		/ 31 01 19 /	