

ДАТЕКС DP-150,WP-50

○ - ВКЛЮЧВА АПАРАТА

РЕЖИМ РАБОТА

○ 1 1 TOTAL

Служебно въвеждане на пари в касата:

сума %+ TOTAL

Сторно – връщане на стока:

PRC 3 TOTAL въвеждаме № на бон TOTAL
въвеждаме дата на бон TOTAL въвеждаме час на бон TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL повтаряме продажбата STL
TOTAL

Сторно – грешно маркирана сума:

PRC 3 2 въвеждаме № на бон TOTAL
въвеждаме дата на бон TOTAL въвеждаме час на бон TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL повтаряме продажбата STL
TOTAL