

Инструкция за експлоатация на ELTRADE A 1 KL

ON – включване (Натиска се веднъж без да се задържа бутона)

ON – когато се натисне и се задържи, апарата се изключва

Когато апарата е включен и е в някой от режимите, при натискане на бутон **ON**, се излиза на **ГЛАВНО МЕНЮ**

РЕЖИМ РАБОТА

ON от положение **Регистрация** се натиска **TOTAL**

Служебно въвеждане (извеждане) на пари в касата, различно от продажба

въвеждане - сума $\frac{00}{SHT}$ D1 TOTAL

извеждане - сума $\frac{00}{SHT}$ D2 TOTAL

количество **X** ед.цена $\frac{00}{SHT}$ **X** номер код **PLU** **STL** **TOTAL**

Наложен платеж

количество **X** ед.цена $\frac{00}{SHT}$ **X** номер код **PLU** $\frac{00}{SHT}$ **TOTAL**

TOTAL SHT SHT

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /от D1 до D4/ сумата се чисти с бутон **CL**
- След група /от D1/ преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- Сторно **STL** **TOTAL** избор грешка **TOTAL** номер на бон **TOTAL**

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

ON от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **3** **TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

ON ON

от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **D2** **TOTAL** **D3** **TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

ON ON от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

0 1 1 **STL** начална дата **X** крайна дата **VD**
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /