

## Инструкция за експлоатация на ELTRADE B1 KL

**ON** – включване (Натиска се веднъж без да се задържа бутона)

**ON** – когато се натисне и се задържи, апарата се изключва

Когато апарата е включен и е в някой от режимите, при натискане на бутон **ON**, се излиза на **ГЛАВНО МЕНЮ**

### РЕЖИМ РАБОТА

**ON ON** от положение **Регистрация** се натиска **TOTAL**

Служебно въвеждане (извеждане) на пари в касата, различно от продажба

въвеждане - сума	+%	<b>TOTAL</b>
извеждане - сума	-%	<b>TOTAL</b>

количество	<b>X</b>	цена	<b>AMT</b>	№ на код	<b>PLU</b>	<b>STL</b>	<b>TOTAL</b>
							<i>/междинна сума/</i>

Наложен платеж:

количество	<b>X</b>	цена	<b>AMT</b>	№ на код	<b>PLU</b>	<b>SH</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
------------	----------	------	------------	----------	------------	-----------	--------------	--------------

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди бутон **PLU** сумата се чисти с бутон **CL**
- След бутон **PLU** /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- Сторно **STL TOTAL** избор грешка **TOTAL** номер на бон **TOTAL**

### МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

**ON ON** от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **3 TOTAL**

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

**ON ON**

от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **D3 TOTAL D2 TOTAL**

Отчет по артикули:

**ON ON**

от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

**4 3 1** начална дата **TOTAL** крайна дата **TOTAL TOTAL**

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

**ON ON** от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

**0 1 1 STL** начална дата **X** крайна дата **VD**

/ 01 01 21 /

/ 31 01 21 /

