

## Инструкция за експлоатация на ELTRADE B1 KL

**ON** – включване (Натиска се веднъж без да се задържа бутона)

**ON** – когато се натисне и се задържи, апарата се изключва

Когато апарата е включен и е в някой от режимите, при натискане на бутон **ON**, се излиза на **ГЛАВНО МЕНЮ**

### РЕЖИМ РАБОТА

**ON ON** от положение **Регистрация** се натиска **TOTAL**

Служебно въвеждане (извеждане) на пари в касата, различно от продажба

въвеждане - сума +% **TOTAL**

извеждане - сума -% **TOTAL**

количество **X** ед.цена група **STL** **TOTAL**  
/от D1 до D4/

количество **X** ед.цена **D+** № група **TOTAL** **TOTAL**

Наложен платеж

количество **X** цена група **SH** **TOTAL** **TOTAL**  
/от D1 до D4/

### ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /от **D1** до **D4**/ сумата се чисти с бутон **CL**
- След група /от **D1**/преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- Сторно **STL** **TOTAL** избор грешка **TOTAL** номер на бон **TOTAL**

### МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

**ON ON** от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **3** **TOTAL**

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

**ON ON**

от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **D3** **TOTAL** **D2** **TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

**ON ON** от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

**0 1 1 STL** начална дата **X** крайна дата **VD**  
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /