

Инструкция за експлоатация на ELTRADE B1 KL

ON – включване (Натиска се веднъж без да се задържа бутона)

ON – когато се натисне и се задържи, апарата се изключва

Когато апарата е включен и е в някой от режимите, при натискане на бутон **ON**, се излиза на **ГЛАВНО МЕНЮ**

РЕЖИМ РАБОТА

ON ON от положение **Регистрация** се натиска **TOTAL**

Служебно въвеждане (извеждане) на пари в касата, различно от продажба

въвеждане - сума +% **TOTAL**

извеждане - сума -% **TOTAL**

количество **X** ед.цена група **STL TOTAL**
/от D1 до D4/

количество **X** ед.цена **D+** № група **TOTAL STL TOTAL**

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /от **D1** до **D4**/ сумата се чисти с бутон **CL**
- След група /от **D1**/преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**
- Сторно **STL TOTAL** избор грешка **TOTAL** номер на бон **TOTAL**

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

ON ON от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **3 TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

ON ON
от положение **ГЛАВНО МЕНЮ** се натиска бутон **D3 TOTAL D2 TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

ON ON от положение **ГЛАВНО МЕНЮ**

0 1 1 STL начална дата **X** крайна дата **VD**
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /