

ZIT 2007 BG

	01.....
О - Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)	02.....
	03.....
	04.....
М - излизане от режим и смяна на режимите	05.....
	06.....

РЕЖИМ РАБОТА

М

От положение **Регистрация** **1** CLK - влизане в режим работа

Служебно въвеждане на пари в касата:

въвеждане: **сума** + %

извеждане: **сума** - %

количество	QTY	цена	група (от 01 до 06)	STL /междинна сума/	TOTAL
------------	-----	------	------------------------	------------------------	-------

Наложен платеж:

количество	QTY	цена	група (от 01 до 06)	STL /междинна сума/	PY1 RA
------------	-----	------	------------------------	------------------------	-----------

ПРИ ГРЕШКА

- Преди група /бутон **01 – 06/** сумата се чисти с бутон **С**
- След група /преди **Total/** продажбата се анулира с бутон **VD**

Междинен отчет

М От положение **Четене** **9 9 9 9** CLK **TOTAL**

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

М

От положение **Нулиране** **9 9 9 9** CLK **TOTAL**

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

М От положение **Фиск. памет** **9 9 9 9** CLK

1 1	STL	начална дата / 01 01 19 /	QTY	крайна дата / 31 01 19 /	VD
------------	------------	------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

ОТЧЕТ ПО ГРУПИ

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: ventood@abv.bg

М От положение **Нулиране** **9 9 9 9** **CLK** **VD**

ВЕНТ
ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС