

## ЕКАФП ZIT B20 MSBW

- Включва и Изключва апарата (ЗАДЪРЖА СЕ)

- Излизане от Режим

### РЕЖИМ РАБОТА

Натискаме бутон  или  докато стигнем до положение **Регистрация**  
натискаме бутон **1 TOTAL**

Служебно **въвеждане** или **извеждане** на пари в касата:

**въвеждане** сума %+

**извеждане** сума %-

количество	X	цена	група (DP1 или DP2)	STL /междинна сума/	TOTAL
------------	---	------	------------------------	------------------------	-------

### Наложен платеж

количество	X	цена	група (DP1 или DP2)	STL /междинна сума/	PY
------------	---	------	------------------------	------------------------	----

### група над DP2

количество	X	цена	DP3	номер група	TOTAL	STL	TOTAL
------------	---	------	-----	-------------	-------	-----	-------

### ПРИ ГРЕШКА

- До група /бутон **DP1 – DP3**/ сумата се чисти с бутон **C**
- След група /преди **Total**/ продажбата се анулира с бутон **VD**

### Междинен отчет

Натискаме бутон  или  докато стигнем до положение **Четене**  
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL TOTAL**

### ДНЕВЕН ОТЧЕТ

Натискаме бутон  или  докато стигнем до положение **Нулиране**  
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL TOTAL STL**  
/за разпечатка/

### МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ (вади се от 1 до 7 число на следващия месец)

Натискаме бутон  или  докато стигнем до положение **Фиск. памет**  
натискаме бутон **9 9 9 9 TOTAL**

**1 1 STL** начална дата **X** крайна дата **VD**  
/ 01 01 21 / / 31 01 21 /

Натискаме бутон  или  докато стигнем до положение **Нулиране**

“ВЕНТ”ООД гр. Хасково, тел. 038/620772, 087/81 41 001 e-mail: [ventood@abv.bg](mailto:ventood@abv.bg)

натискаме бутон **9 9 9 9** **TOTAL**  
**1 ALT** задържаме + **STL** начална дата **QTY** крайна дата **VD**

**ВЕНТ**  
ТУК СМЕ ДА ПОМОГНЕМ ЗА УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС